

Odšed'ovač na teakové dřevo

Všeobecný popis produktu

Popis produktu	Spolehlivě čistí a odstraňuje efekt zašednutí zesvětlením dřeva. Působí na tvrdá i měkká dřeva účinnými látkami z kokosové mastné kyseliny, jakož i z přírodně identické kyseliny oxalové.
Oblast použití	Po ošetření je třeba dřevěné plochy nově ošetřit! Zahradní nábytek z tvrdého i měkkého dřeva. Použitelný i na zašedlá terasová prkna atd.
Složení	Voda, kyselina oxalová, methylcelulóza, emulgátor na rostlinné bázi
Skladování	Dobře uzavřené. Skladujte v suchu a chladu, chraňte před mrazem.
Trvanlivost	V uzavřeném obalu trvanlivý nejméně 4 roky.
Velikosti obalů	1 l
Spotřeba	Závisí na savosti dřeva, nejméně ale 100ml/m ²
chemVOCFarbV	odpadá

Pokyny ke zpracování

Zpracování	Před upotřebením protřepejte a štětcem naneste v dostatečné vrstvě na dřevěný povrch. Nezpracovávejte na přímém slunci, jinak odšed'ovač příliš rychle schne. Při vysokých teplotách dřevo nejdříve trochu navlhčíme. Necháme působit přibližně 10-15 minut. Vydrhneme vodou a kartáčem nebo brusným rounem opláchneme vodou. K neutralizaci a odstranění nečistot opláchneme řádně vodou a dřevo nakonec necháme dobře proschnout. Dřevo je po tomto procesu hrubé a vylouhované. Povrchy před dalším ošetřením dobře obrousíme a nově ošetříme produkty biopin, např. Olejem na zahradní nábytek, Teakovým olejem ve spreji nebo terasovým olejem.
Likvidace produktu	Zbytky barev nebo rozpouštědel nevylivejte kanalizace nebo půdy, resp. nenechte je tam proniknout ani během zpracování! Zcela zaschlé zbytky tohoto produktu se mohou ukládat do domovního nebo komunálního odpadu; prázdné plechovky (bílý plech) patří do recyklačních nádob podle místních úředních předpisů.
Bezpečnostní pokyny	Způsobuje podráždění kůže. Způsobuje těžké podráždění očí. Pokud je nutná konzultace lékaře, ukažte obal nebo etiketu s výstražnými symboly. Chraňte před dětmi.